

Product Features:

σύστημα υποστήριξης:

Σημείωση: κάμερα μας κινητό στυλό χρησιμοποιείται για τις συσκευές Android που μεταφέρουν Qualcomm μάρκες η CPU στα έξυπνα τηλέφωνα και tablets. συσκευές Φωτογραφική μηχανή USB σύνδεση με φορητή συσκευή χρησιμοποιώντας OTG USB (On-The-Go)

σύνδεση. Θα λειτουργήσει μόνο με φορητές συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία USB "υποδοχής" (USB OTG) και Android έκδοση 4.1.2 και άνω.

Για αντρίοντ:

Για τους χρήστες που θέλετε να συνδεθείτε στο Android μπορείτε να κατεβάσετε από τη χρήση της συσκευής σας Android:

App για το Android: επικοινωνήστε μαζί μας για να το πάρει

Μενού: Σύνδεση με Android

Για χρήστες Mac:

Δεν υπάρχει ένα λογισμικό για Mac τώρα

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την Photo Booth για να ανοίξετε ένα παράθυρο εικόνας

Για χρήστες Windows:

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη σύνδεση CD. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: να κατεβάσετε παρακάτω App και το μενού:

SE-12U200A-2.0M είναι μια φωτογραφική μηχανή UVC και μπορεί να ανοίξει με οποιοδήποτε άλλο App του UVC κάμερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το μικροσκόπιο USB είναι ένα νέο ηλεκτρονικό προϊόν. Είναι ένα σύστημα σωληνοειδές απεικόνισης που αποτελείται από ένα

οπτικό φακό, αισθητήρα εικόνας, ένας μηχανισμός φωτισμού, και ένα κύκλωμα ελέγχου μεταφοράς εικόνας

συνδέεται με έναν υπολογιστή. Μπορείτε να εμφανίσετε τις εικόνες που έχουν ληφθεί από το μικροσκόπιο USB για το

οθόνη του υπολογιστή, να τις αποθηκεύσετε στον υπολογιστή, να τις εκτυπώσετε, ή να τις στείλετε μέσω του Διαδικτύου.

Ως μικροσκόπιο USB, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μεγεθύνετε γραμματόσημα, νομίσματα, αντίκες, έντομα, ηλεκτρικά κυκλώματα,

μηχανήματα, υφάσματα, τρόφιμα, διακοσμήσεις, κ.λπ., και μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ασθενείς με προβλήματα όρασης μεγεθύνει τις μικρές

κειμένου για την ανάγνωση. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάμερα υπολογιστή.

Δεδομένου ότι το σχήμα όπως ένα στυλό άνθρωποι ήθελαν να αποκαλούν κάμερα στυλό, στυλό μικροσκόπιο και ούτω καθεξής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. DSP: Υψηλή ισχύς Digital Image Monarch επεξεργαστή.
2. Αισθητήρα υψηλής ποιότητας CMOS, 2.0M pixel:
3. Ανάλυση: 1600 X 1200
4. Διασύνδεση: USB2.0.

ποσοστό 5 καρτέ: 30 καρτέ / δευτ (CIF και VGA).

6. Εστιακή απόσταση: 5mm - ∞

7. Μεγέθυνση: 1x - 200 x (σε 5 χιλιοστά σε 17 "οθόνη με ανάλυση 640 x 480)

8. USB Μήκος καλωδίου: 1,5 μέτρα

9 .: 12 χιλιοστά σε διάμετρο και 140 χιλιοστών σε μήκος

Packing List

USB PEN ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ * 1

Κράμα αλουμινίου Stand * 1

Ανακλαστήρα * 1

Πολλαπλών λειτουργιών σωλήνα * 1

Αυτί Specula * 1

Μεγάλες εστιάζοντας καπάκι * 1

καλώδιο OTG * 1

CD * 1

Μικρά εξαρτήματα χρησιμοποιήσετε:

ΚΑΤΟΠΤΡΟ

Για χρήση στο δόντι έλεγχο θα πρέπει να επικεντρωθεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια που βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιοστά μακριά από τον ανακλαστήρα, πριν να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των δοντιών. Παρακαλούμε αφαιρέστε την πλαστική ταινία στον καθρέφτη πριν χρησιμοποιήσετε τον ανακλαστήρα.



MULTI-FUNCTION TUBE

Το πλεονέκτημα της χρήσης ενός σωλήνα πολλαπλών λειτουργιών είναι ότι σας γλιτώνει από την ανάγκη να προσαρμόζεται συνεχώς την εστίαση, όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα στυλό για να δείτε τα μέρη ή επίπεδη επιφάνεια και τα υλικά πρέπει να κινούνται συνεχώς την κάμερα. Με την προσάρτηση ενός σωλήνα πολλαπλών λειτουργιών στην κάμερα στυλό, μπορείτε να πατήσετε το σωλήνα πάνω στην επιφάνεια των υλικών που θέλετε να προβάλετε και έτσι διατηρούν πάντα μια σταθερή απόσταση μεταξύ του φακού της κάμερας στυλό και τα υλικά.

Με το σωλήνα πολλαπλών λειτουργιών, η απόσταση μεταξύ του φακού της κάμερας και παρατηρείται επιφάνεια είναι περίπου 25 χιλιοστά.

Για να χρησιμοποιήσετε το σωλήνα πολλαπλών λειτουργιών, επικεντρώνονται στις άκρες του ανοίγματος στο εμπρόσθιο άκρο του φακού. Αυτό isdone ρυθμίζοντας την εστίαση μέχρι να δείτε ένα κοφτερά κύκλο στην οθόνη. Ο σωλήνας πολλαπλών λειτουργιών μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί για να επιθεωρήσει το κανάλι του αυτιού, ρινική κοιλότητα, οι ρίζες των μαλλιών, του δέρματος, κλπ



ΕΣΤΙΑΣΗ CAPS

Το πλεονέκτημα της χρήσης ενός εστίασης καπάκι είναι ότι σας γλιτώνει από την ανάγκη να προσαρμόζεται συνεχώς η επικεντρωθεί όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα στυλό για να δείτε επίπεδη επιφάνεια υλικών και πρέπει να κινούνται συνεχώς την κάμερα. Με την προσάρτηση ενός εστιάζοντας καπάκι στην κάμερα στυλό, μπορείτε να πατήσετε το καπάκι πάνω στην επιφάνεια OFTHE υλικά που θέλετε να προβάλετε και έτσι διατηρούν πάντα μια σταθερή απόσταση μεταξύ του φακού της κάμερας στυλό και τα υλικά. Με την εστίαση καπάκι, η απόσταση μεταξύ του φακού της κάμερας και παρατηρείται επιφάνεια είναι 20 χιλιοστά.



ΕΥΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για να χρησιμοποιήσετε την άκρη του αυτιού, επικεντρώνονται στις άκρες του ανοίγματος στο εμπρόσθιο άκρο του φακού. Αυτό γίνεται με την ρυθμίζοντας την εστίαση μέχρι να δείτε ένα κοφτερά κύκλο στην οθόνη. Η άκρη του αυτιού μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί για να επιθεωρήσει το κανάλι του αυτιού, ρινική κοιλότητα, οι ρίζες των μαλλιών, του δέρματος, κλπ



περίπτερο κράμα αλουμινίου

Μια στάση κράμα αλουμινίου έχει έρθει με το μικροσκόπιο στυλό και για τον καθορισμό του cam στυλό, ενώ εσείς δεν το χρησιμοποιούν ή να χρησιμοποιήσετε την κάμερα στυλό, όπως ένα μικροσκόπιο.



Product Pictures:



More models and specification to choose:

Tube	Picture	Model No.	Pixel	Resolution	Diameter	Length	Zoom	Feature	Assessory
12mm		SE-12U200-2.0M	2.0M	1600 X 1200	12mm	140mm	1X-200X	USB type	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x pen Microscope • 1 x Reflector • 1 x focusing cap • 1x Ear specula • 1 x tube • 1 x CD (including the manual and dpc) • 1 x Stand
		SE-12U200A-2.0M						USB type & Mobile type (Android system)	
		SE-12AV200-0.3M	0.3M	640 x 480	12mm	140mm	1X-200X	AV type	
8mm		SE-8U300-2.0MW (With adjustable Working Station Stand)	2.0M	1600 X 1200	8mm	170mm	1X-300X	USB type	<ul style="list-style-type: none"> *1 x 8mm Microscope *1 x Reflector tube *2 x Ear Specular *2 x nose Specular *1x waterproof metal tube (OD:9.5mm) *1 x CD (including manual and dpc) *1 x Stand
		SE-8U300-2.0MR (With Universal Rotation adjustable stand)							
		SE-8AV300-0.3MW (With adjustable Working Station Stand)	0.3M	640 x 480	8mm	170mm	1X-300X	AV type	
		SE-8AV300-0.3MR (With Universal Rotation adjustable stand)							

Product Packaging:

GW / ανν .: 27 ΚΙΛΑ

NW / N.W .: 26 ΚΙΛΑ

έξω από το μέγεθος του πλαισίου / MEAS .: 55x40x40 CM

Packing List:

USB PEN ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ	1
Stand κράμα αλουμινίου	1
Κάτοπτρο	1
σωλήνα πολλαπλών λειτουργιών	1
Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης	1

αυτί κατοπτρική	1
CD με το λογισμικό (software και το εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνονται)	1

Approval Certification:



Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

