

Product Features:

Система поддержки:

Примечание: Наша мобильная камера ручка используется для Android устройств, несущих Qualcomm чипы, как процессор в смарт-телефонов и планшетов. устройства USB камеры подключаются к мобильному устройству с помощью USB OTG (On-The-Go)

подключение. Она будет работать только с мобильными устройствами, поддерживающими режим USB "Host" (USB OTG) и Android версии 4.1.2 и выше.

Для Android:

Для пользователей, которые хотят подключиться на Android, пожалуйста, скачайте с помощью вашего Android устройства:

Приложение для Android: связаться с нами, чтобы получить его

Меню: Подключение к Android

Для пользователей Mac:

Существует нет программного обеспечения на Mac прямо сейчас

Пожалуйста, используйте Photo Booth, чтобы открыть окно изображения

Для пользователей Windows:

Вы можете установить крепления CD. Также можете посетить наш веб-страницы: для загрузки ниже приложения и меню:

SE-12U200A-2,0M является камера UVC и может быть открыт любым другим приложением из камеры UVC

ФУНКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ

МИКРОСКОП USB представляет собой новый электронный продукт. Она представляет собой систему трубчатая формирования изображения, состоящей из оптические линзы, датчик изображения, механизма освещения, и управляемой схемы переноса изображения подключенный к компьютеру. Вы можете отобразить изображения, снятые с помощью USB-микроскопом на экран компьютера, сохранить их на компьютере, печатать их, или отправлять их через Интернет.

В качестве USB-микроскоп, он может быть использован для увеличения марки, монеты, антиквариат, насекомых, электрические схемы, машины, ткани, продукты питания, украшения и т.д., а также может помочь визуально поврежденным пациентам увеличивать малый текст для чтения. Также он может быть использован в качестве камеры ПК.

В качестве формы, как перо люди любят называть его пера камеры, ручка микроскоп и так далее.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. DSP: Высокая мощность Digital Image Monarch процессор.
2. Датчик: высокое качество CMOS сенсор, 2.0M пикселей
3. Разрешение: 1600 X 1200
4. Интерфейс: USB2.0.
5. Скорость Рама: 30 кадров / сек (CIF и VGA).

6. Фокусное расстояние: 5 мм - ∞
7. Увеличение: 1x - 200 x (на 5 мм на 17 "экран на 640 x 480 пикселей)
8. USB Длина кабеля: 1,5 м
- 9 .: 12 мм в диаметре и 140 мм в длину

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

USB PEN MICROSCOPE * 1

Алюминиевый сплав Стенд * 1

Отражатель * 1

Многофункциональная трубка * 1

Ухо воронок * 1

Большая крышка фокусировки * 1

OTG кабель * 1

CD * 1

Маленькие аксессуары использовать:

Рефлектор

Для использования на зуб проверки она должна быть сфокусирована на любой поверхности, которая находится на расстоянии 15 мм далеко от отражателя, прежде чем он будет использоваться для проверки зубов. Пожалуйста, снимите пластиковую пленку на зеркале, прежде чем использовать отражатель.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРУБА

Преимущество использования многофункциональной трубки в том, что она избавляет вас от необходимости постоянно корректировать фокус при использовании камеры пера, чтобы просмотреть детали или плоские поверхности материалов и приходится постоянно перемещать камеру. Присоединив многофункциональную пробирку к камере пера, вы можете нажать на трубу от поверхности материалов, которые вы хотите просмотреть, и, таким образом, всегда поддерживать постоянное расстояние между объективом камеры пера и материалов.

С помощью многофункциональной трубки, расстояние между объективом камеры и наблюдаемой поверхности составляет около 25 мм.

Чтобы использовать многофункциональную Кинескоп, сосредоточить внимание на краях отверстия на переднем конце объектива. Это IsDone путем регулировки фокуса, пока не увидите острый обрезная круг на экране. Многофункциональное труба теперь может быть использован, чтобы осмотреть слуховой проход, полость носа, корни волос, кожи и т.д.



FOCUSING CAPS

Преимущество использования фокусирующий колпачка является то, что это избавит вас от необходимости постоянно корректировать фокус при использовании камеры пера для просмотра плоские поверхности материалов и приходится постоянно перемещать камеру. Присоединив фокусировки крышку к камере пера, вы можете нажать на колпачок от поверхности OFTHE материалов, которые вы хотите просмотреть, и, таким образом, всегда поддерживать постоянное расстояние между объективом камеры пера и материалов.

С фокусирующим колпачком, расстояние между объективом камеры и наблюдаемой поверхности составляет 20 мм,



EAR TIP

Для использования кончика уха, сосредоточить внимание на краях отверстия на переднем конце объектива. Это делается путем настройки фокусировки, пока не увидите острый обрамленный круг на экране. Кончик уха теперь может быть использован, чтобы осмотреть слуховой проход, полость носа, корни волос, кожи и т.д.



стенд сплава алюминий

Стенд алюминиевый сплав пришел с пером микроскопа и для фиксации кулачок ручки, пока вы не используете его или использовать кулачок ручки в качестве микроскопа.



Product Pictures:



More models and specification to choose:

Tube	Picture	Model No.	Pixel	Resolution	Diameter	Length	Zoom	Feature	Assessory
12mm		SE-12U200-2.0M	2.0M	1600 X 1200	12mm	140mm	1X-200X	USB type	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x pen Microscope • 1 x Reflector • 1 x focusing cap • 1x Ear specula • 1 x tube • 1 x CD (including the manual and dpc) • 1 x Stand
		SE-12U200A-2.0M						USB type & Mobile type (Android system)	
		SE-12AV200-0.3M	0.3M	640 x 480	12mm	140mm	1X-200X	AV type	
8mm		SE-8U300-2.0MW (With adjustable Working Station Stand)	2.0M	1600 X 1200	8mm	170mm	1X-300X	USB type	<ul style="list-style-type: none"> *1 x 8mm Microscope *1 x Reflector tube *2 x Ear Specular *2 x nose Specular *1x waterproof metal tube (OD:9.5mm) *1 x CD (including manual and dpc) *1 x Stand
		SE-8U300-2.0MR (With Universal Rotation adjustable stand)							
		SE-8AV300-0.3MW (With adjustable Working Station Stand)	0.3M	640 x 480	8mm	170mm	1X-300X	AV type	
		SE-8AV300-0.3MR (With Universal Rotation adjustable stand)							

Product Packaging:

GW / G.W .: 27 сома

NW / N.W .: 26 сома

вне размер коробки / MEAS .: 55x40x40 CM

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ :

USB PEN MICROSCOPE	1
Алюминиевый сплав Стенд	1
рефлектор	1
Многофункциональная трубка	1
Большая крышка	1

Ухо зеркальная	1
CD с программным обеспечением (ПО и руководство пользователя в комплекте)	1

Approval Certification:



Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

