

## Product Features:

### نظام الدعم:

ملاحظة: يستخدم كاميرا لدينا القلم متنقلة لأجهزة الروبوت التي تحمل رقائق كوالكوم كما على الحركة) USB كاميرا الاتصال إلى جهاز محمول باستخدام وتغ USB وحدة المعالجة المركزية في الهواتف الذكية وأقراص. أجهزة (والتنقل)

(USB) "وضع" المضيف USB الاتصال. وسوف يعمل فقط مع الأجهزة المحمولة دعم وتغ) والروبوت نسخة 4.1.2 وما فوق.

### لأجهزة الأندرويد:

للمستخدمين الذين يرغبون في الاتصال على الروبوت يرجى تحميل باستخدام جهاز الروبوت الخاص بك: التطبيق للروبوت: الاتصال بنا للحصول عليه القائمة: الاتصال الروبوت

لمستخدمي ماك:

ليس هناك برنامج على ماك الآن الرجاء استخدام بوث صور لفتح نافذة الصورة

لمستخدمي ويندوز:

كما يمكن زيارة صفحة ويب لدينا: لتنزيل التطبيقات أدناه والقائمة. CD يمكنك تثبيت ربط

UVC ويمكن فتحها عن طريق أي تطبيق آخر من كاميرا UVC هو كاميرا SE-12U200A-2.0M

### الوظائف والتطبيقات

هو منتج جديد الإلكترونية. بل هو نظام التصوير أنبوبي تتكون من USB مجهر عدسة بصرية، صورة الاستشعار، وهي آلية الإضاءة، ومراقبة نقل صورة الدائرة على USB وصله بجهاز الكمبيوتر. يمكنك عرض الصور التي تم التقاطها بواسطة المجهر شاشة الكمبيوتر، وتخزينها على الكمبيوتر وطباعتها، أو إرسالها عبر الإنترنت.

ويمكن أن تستخدم لتضخيم الطوايح والعملات والتحف، والحشرات، والدوائر الكهربائية، USB كما المجهر الآلات والمنسوجات والمواد الغذائية، والزينة، وغيرها، ويمكن أن تساعد أيضا المرضى ضعاف البصر تكبير الصغير نص للقراءة. ويمكن أيضا أن تستخدم كاميرا الكمبيوتر.

كما شكل مثل القلم الناس يحبون أن يطلق عليه كاميرا القلم، والقلم مجهر وهلم جرا.

### المواصفات الفنية

1. DSP: عالية الطاقة العاقل الصور الرقمية المعالج.
2. بكسل: الاستشعار عالي الجودة، CMOS 2.0 مستشعر
3. القرار: 1200 × 1600
4. واجهة: USB2.0.
5. الإطار: معدل 30 لقطة / ثانية (VGA و CIF)
6. IMM البيوري المسافة: 5
7. على 17 "الشاشة من خلال (480 × 640 MM في 5) × 200 - التكبير: 1
8. طول الكابل: 1.5 متر USB
9. في طول 140MM في قطر و9MM: 12

### قائمة التعبئة

- القلم المجهر \* USB 1
- سبائك الألومنيوم الوقوف \* 1
- عاكس \* 1
- متعددة الوظائف أنبوب \* 1

- الأذن مناظير \* 1
- غطاء التركيز كبير \* 1
- وتغ كابل \* 1
- CD \* 1

## الملحقات الصغيرة تستخدم:

### العاكس

العاكس قبل mm للاستخدام على السن التحقق من ذلك ينبغي أن تركز على أي سطح الذي هو على مسافة بعيدة عن خفض 15. استخدامه لفحص الأسنان. يرجى تقشر فيلم من البلاستيك على المرآة قبل استخدام العاكس.



### TUBE متعددة الوظائف

وميزة استخدام أنبوب متعددة الوظائف هو أنه يوفر عليك من الحاجة إلى ضبط باستمرار التركيز عند استخدام الكاميرا القلم لعرض الأجزاء أو المواد سطح مستو ويجب ان تتحرك باستمرار الكاميرا. عن طريق ربط أنبوب متعددة الوظائف للكاميرا القلم، يمكنك الضغط على أنبوب ضد السطح من المواد التي ترغب في عرضها، وبالتالي دائما الحفاظ على مسافة ثابتة بين عدسة الكاميرا القلم والمواد.

MM. مع أنبوب متعددة الوظائف، والمسافة بين عدسة الكاميرا وسطح لاحظ حوالي 25.

عن طريق ضبط التركيز حتى isdone استخدام أنبوب متعددة الوظائف، والتركيز على حواف فتحة في الواجهة الأمامية للعدسة. هذا ترى دائرة ارتفاع حادة على الشاشة. ويمكن الآن أنبوب متعددة الوظائف أن تستخدم لفحص قناة الأذن، تجويف الأنف، جذور الشعر، والجلد، الخ



### التركيز كابس

وميزة استخدام غطاء التركيز هو أنه يوفر عليك من الحاجة إلى ضبط باستمرار

التركيز عند استخدام الكاميرا القلم لعرض المواد السطحية مسطحة ويجب ان تتحرك باستمرار الكاميرا. عن طريق ربط سقف التركيز على الكاميرا القلم، يمكنك الضغط على غطاء ضد السطح أو إف تي إنتش المواد التي ترغب في عرضها، وبالتالي دائما الحفاظ على مسافة ثابتة بين عدسة الكاميرا القلم والمواد.

MM. مع غطاء التركيز، والمسافة بين عدسة الكاميرا وسطح لاحظ هو 20.



### EAR TIP

لاستخدام طرف الأذن، والتركيز على حواف فتحة في الواجهة الأمامية للعدسة. يتم ذلك عن طريق ضبط التركيز حتى ترى دائرة حادة للفوز على الشاشة. ويمكن الآن للطرف الأذن أن تستخدم لفحص قناة الأذن، تجويف الأنف، جذور الشعر، والجلد، الخ



### سبائك الألومنيوم موقف

.ويأتي على حامل سبائك الألومنيوم مع المجهر القلم ولتثبيت كاميرا القلم أثناء عدم استخدامه أو استخدام كاميرا القلم والمجهر



**Product Pictures:**



## More models and specification to choose:

Tube	Picture	Model No.	Pixel	Resolution	Diameter	Length	Zoom	Feature	Assessory
12mm		SE-12U200-2.0M	2.0M	1600 X 1200	12mm	140mm	1X-200X	USB type	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x pen Microscope</li> <li>• 1 x Reflector</li> <li>• 1 x focusing cap</li> <li>• 1x Ear specula</li> <li>• 1 x tube</li> <li>• 1 x CD (including the manual and dpc)</li> <li>• 1 x Stand</li> </ul>
		SE-12U200A-2.0M						USB type & Mobile type (Android system)	
		SE-12AV200-0.3M	0.3M	640 x 480	12mm	140mm	1X-200X	AV type	
8mm		SE-8U300-2.0MW (With adjustable Working Station Stand)	2.0M	1600 X 1200	8mm	170mm	1X-300X	USB type	<ul style="list-style-type: none"> <li>*1 x 8mm Microscope</li> <li>*1 x Reflector tube</li> <li>*2 x Ear Specular</li> <li>*2 x nose Specular</li> <li>*1x waterproof metal tube (OD:9.5mm)</li> <li>*1 x CD (including manual and dpc)</li> <li>*1 x Stand</li> </ul>
		SE-8U300-2.0MR (With Universal Rotation adjustable stand)							
		SE-8AV300-0.3MW (With adjustable Working Station Stand)	0.3M	640 x 480	8mm	170mm	1X-300X	AV type	
		SE-8AV300-0.3MR (With Universal Rotation adjustable stand)							

## Product Packaging:

GW / G.W: 27 كجم  
 NW / N.W: 26 كجم  
 خارج حجم مربع / MEAS: 55x40x40 سم

## قائمة التعبئة :

الفلم المجهر USB	1
سبائك الألومنيوم حامل	1
العاكس	1
أنبوب متعدد الوظائف	1
قبة كبيرة	1

الأذن براق	1
(البرمجيات وشملت دليل المستخدم) CD برنامج	1

### Approval Certification:



## Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

