

Product Features:

Stützsystem:

Hinweis: Unsere mobile Pen-Kamera für die Android-Geräte verwendet wird, dass tragende Qualcomm-Chips als die CPU in Smartphones und Tablets. USB-Kamera-Geräte anschließen, um mobilen Gerät mit USB-OTG (On-The-Go)

Verbindung. Es wird nur mit mobilen Geräten unterstützen USB "Host" -Modus (USB arbeiten OTG) und Android-Version 4.1.2 und höher.

Für Android:

Für Benutzer, die auf Android verbinden möchten laden Sie bitte von Ihrem Android-Gerät mit: App für Android: kontaktieren Sie uns um es zu bekommen
Menü: Anschluss an Android

Für Mac-Benutzer:

Es gibt keine eine Software auf dem Mac jetzt
Bitte benutzen Sie den Photo Booth ein Bildfenster zu öffnen

Für Windows-Benutzer:

Sie können Anbringen CD installieren. Auch können unsere Webseite besuchen: unter App und Menü zum Download:

SE-12U200A-2.0M eine UVC-Kamera und kann durch jede andere App von UVC Kamera geöffnet werden

Funktionen und Anwendungen

Das USB-Mikroskop ist ein neues elektronisches Produkt. Es ist ein System rohrförmigen Abbildung eines aus

optische Linse, einen Bildsensor, eine Beleuchtungseinrichtung und eine Bildübertragungssteuerschaltung an einen Computer angeschlossen. Sie können die Bilder über den USB-Mikroskop auf die aufgenommen wurden

Computer-Bildschirm, speichern Sie sie auf dem Computer, sie drucken oder sie über das Internet zu senden.

Als USB-Mikroskop, kann es verwendet werden, um Briefmarken, Münzen, Antiquitäten, Insekten, elektrische Schaltungen zu vergrößern, Maschinen, Textilien, Lebensmittel, Dekorationen, usw. und auch Sehbehinderte helfen können Patienten vergrößern klein

Text zum Lesen. Auch sie kann als PC-Kamera verwendet werden.

Da die Form wie ein Stift wie die Menschen es Stift Kamera anrufen, Stift Mikroskop und so weiter.

TECHNISCHE DATEN

1. DSP: Hohe Leistung Digital-Bild-Monarch-Prozessor.
2. Sensor: hochwertiger CMOS-Sensor, 2.0M Pixel
3. Auflösung: 1600 x 1200
4. Schnittstelle: USB 2.0.
5. Bildrate: 30 Bilder / s (CIF und VGA).
6. Brennweite: 5mm - ∞
7. Vergrößerung: 1x - 200 x (bei 5 mm auf 17 "Bildschirm mit 640 x 480 Auflösung)
8. USB-Kabellänge: 1,5 m

9 .: 12mm Durchmesser und 140mm Länge

PACKLISTE

USB PEN MIKROSKOP * 1
Aluminium-Legierung * Stand 1
Reflektor * 1
Multi-Funktions-Rohr * 1
Ohrtrichter * 1
Große Fokussierung Kappe * 1
OTG-Kabel * 1
CD * 1

Kleine Accessoires verwenden:

REFLEKTOR

Zur Überprüfung Verwendung auf dem Zahn auf jeder Oberfläche gerichtet werden sollte, die im Abstand von 15 mm weit vom Reflektor ist, bevor er für Zahnprüfung verwendet werden. Bitte ziehen Sie die Plastikfolie auf den Spiegel vor dem Gebrauch des Reflektors ab.



MULTIFUNKTIONS TUBE

Der Vorteil der Verwendung eines Multifunktions-Rohr ist, dass es aus der Notwendigkeit, speichert ständig den Fokus einzustellen, wenn Sie den Stift Kamera verwenden, um Teile oder flache Oberflächenmaterialien zu betrachten und müssen ständig die Kamera bewegen. Durch das Anbringen eines Multifunktions-Rohr mit dem Pen-Kamera können Sie das Rohr gegen die Oberfläche der Materialien drücken Sie anzeigen möchten und somit immer einen konstanten Abstand zwischen dem Objektiv der Kamera der Feder und den Materialien halten.

Mit der Multifunktionsrohr, wobei der Abstand zwischen der Linse der Kamera und der beobachteten Oberfläche ist etwa 25 mm.

Um die Multifunktionsrohr verwenden, sich auf den Kanten der Öffnung an dem vorderen Ende der Linse. Diese IstFertig durch Einstellung des Fokus, bis Sie einen scharfkantigen Kreis auf dem Bildschirm zu sehen. Die Multifunktions Rohr kann nun verwendet werden, um den Gehörgang zu inspizieren, Nasenhöhle, Haarwurzeln, Haut, etc.



KONZENTRATION CAPS

Der Vorteil einer Fokussierung Kappe ist, dass es Sie von der Notwendigkeit, spart ständig die Anpassung konzentrieren, wenn Sie den Stift Kamera verwenden flache Oberflächenmaterialien zu betrachten und müssen ständig die Kamera bewegen. Durch das Anbringen einer Fokussierung Kappe auf den Stift Kamera können Sie die Kappe gegen die Oberfläche drücken OFTHE Material, das Sie anzeigen möchten, und somit immer einen konstanten Abstand zwischen dem Objektiv der Kamera der Feder und den Materialien halten.

Mit der Fokussierungskappe, der Abstand zwischen der Linse der Kamera und beobachteten Oberfläche ist 20mm.



EAR TIP

Um den Ohrstöpsel verwenden, sich auf den Kanten der Öffnung an dem vorderen Ende der Linse. Dies geschieht, indem

Einstellung des Fokus, bis Sie einen scharfkantigen Kreis auf dem Bildschirm zu sehen. Der Ohrstöpsel kann nun verwendet werden, um den Gehörgang zu inspizieren, Nasenhöhle, Haarwurzeln, Haut, etc.



Aluminium-Legierung Stand

Eine Aluminium-Legierung Gestell ist mit dem Stift Mikroskop kommen und zur Fixierung des Stift-Cam, während Sie es nicht den Stift Nocken als ein Mikroskop verwenden oder zu verwenden.



Product Pictures:



More models and specification to choose:

Tube	Picture	Model No.	Pixel	Resolution	Diameter	Length	Zoom	Feature	Assessory
12mm		SE-12U200-2.0M	2.0M	1600 X 1200	12mm	140mm	1X-200X	USB type	• 1 x pen Microscope • 1 x Reflector • 1 x focusing cap • 1x Ear specula • 1 x tube • 1 x CD (including the manual and dpc) • 1 x Stand
		SE-12U200A-2.0M						USB type& Mobile type (Android system)	
		SE-12AV200-0.3M	0.3M	640 x 480	12mm	140mm	1X-200X	AV type	
8mm		SE-8U300-2.0MW (With adjustable Working Station Stand)	2.0M	1600 X 1200	8mm	170mm	1X-300X	USB type	*1 x 8mm Microscope *1 x Reflector tube *2 x Ear Specular *2 x nose Specular *1x waterproof metal tube (OD:9.5mm) *1 x CD (including manual and dpc) *1 x Stand
		SE-8U300-2.0MR (With Universal Rotation adjustable stand)							
		SE-8AV300-0.3MW (With adjustable Working Station Stand)	0.3M	640 x 480	8mm	170mm	1X-300X	AV type	
		SE-8AV300-0.3MR (With Universal Rotation adjustable stand)							

Product Packaging:

GW / G.W .: 27 KGS

NW / N.W .: 26 KGS

außerhalb der Box Größe / MESS .: 55x40x40 CM

PACKLISTE :

USB PEN MIKROSKOP	1
Aluminium Alloy Ständer	1
Reflektor	1
Multi-Funktions-Rohr	1
Große Kappe	1

Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

Order program

Selectech

