

Product Features:

Características únicas:

Análise Automática de Densidade

Ampliação digital de 200X

Componentes eletrônicos importados

Design elegante appearance


Campo de aplicação:

Têxtil, Indústria do Vestuário, Electrónica de Consumo, Inspecção da Indústria, Instrumento, Cuidados de Saúde, Laboratório, Manutenção e reparação de veículos, Sector automóvel, Inspecção de canos e esgotos, Segurança.

Aplicativo de software no Windows:

software fornece instantâneo, gravação de vídeo, medição e etc

Product Pictures:







Model	SE-S003
Focus	Manual Focus
Focal Distance	3 mm — infinity, customized
Magnification	50 — 200X (continuous zoom)
Sensor	2 MP
Pixels	1600*1200, 640 * 480, 320*240
Video Resolution	Max 640*480
Photo Format	JPEG, BMP
Video Format	WMV, DZC
System	Windows XP SP2 and above, Mac OS X 10.5 and above, Linux
SnapShot	Software control (Windows only)
Date saving	Yes
Mac OSX	Photo Booth or FaceTime
Light Source	LED lights
Port	USB 2.0
Frame Speed	Max 30 frames/second
Material	Metal
Product Size	φ44 mm * 46mm
Gross Weight	600 g
N.W.	200 g
Warranty	1 year
OEM/ODM	Acceptable
Small quantity order	Acceptable

Aplicação:

Conecte o C003 ao computador, coloque-o no objeto e verifique se o logotipo está voltado para o operador.

Clique duas vezes para executar o software

Gire o botão central para ajustar a ampliação adequada

Gire o botão de foco para clarear a imagem; Para tornar a inspeção de densidade precisa e fácil, por favor, mantenha a textura têxtil horizontal e vertical

Defina 3 pontos de amostragem clicando no botão esquerdo; Para ser conveniente para ajustar, por favor escolha intersecções de urdidura e trama e defina o segundo ponto de amostragem no canto. Se os pontos de amostragem não forem ideais, clique com o botão esquerdo para ativá-lo (overstriking), use o mouse para ajuste aproximado ou use a tecla de direção no teclado para ajustes precisos até que as linhas de densidade do computador combinem perfeitamente com o tecido. Os dados atuais mostram a densidade de dobra e densidade de trama na parte direita do software.

Ler imagem: imagem de leitura é apenas para análise dupla para imagens existentes, que são salvas durante a geração de relatórios. Por favor, siga este passo durante a leitura de imagem: selecione imagem- & gt; abrir; Isso pode causar problemas imprevisíveis se clicar duas vezes nas imagens selecionadas.

Nome do cliente e analista. Selecione: lista suspensa e clique no botão esquerdo; Adicione nova: entrada na coluna de nome do cliente e salve pela geração do relatório. Excluir: lista suspensa, selecione e exclua clicando no botão direito

Número do relatório gerado por sistema cronologicamente

Meça Clique no canto inferior direito; após o símbolo mudar para, defina 2 pontos arbitrários

para medir o comprimento. Clique novamente após a medição, o software retornará à condição de análise de densidade.

Approval Certification:



Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

