



PIPELINE INSPECTION



CAR INSPECTION



AIR CONDITIONER INSPECTION



SEWER DETECT

Product Features:

Δεν μοντέλο: wifi ενδοσκόπιο

Διάμετρος φακού: 8.0 MM

Ψήφισμα 640 * 480, 1280 * 720

Καλώδιο μήκος: 3.5 m

Μέγεθος αισθητήρα: 1 / 5 ίντσας

Ρυθμός καρτέ: 30fps

Προβολή γωνία: 70 degree Focal απόσταση: 4-10CM.

Αδιάβροχο επίπεδο: IP67

Φως έκθεση: αυτόματα

Λειτουργούσα θερμοκρασία: 0 μοίρες έως 70 βαθμό

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: χτισμένος στην μπαταρία

Υποστήριξη υπολογιστή: ios Android Windows

Σχήμα φωτογραφιών: MJPEG

Μορφή βίντεο AVI

Εφαρμογή: Ιδανικό για σύστημα ενδοστοματική κάμερα, υποβρύχια κάμερα, αδιάβροχος μικρο-κάμερες, μηχανοκίνητο όχημα ανιχνευτής, ανιχνευτής αγωγού αποχέτευσης, αναζήτησης και διάσωσης, ποινικές και προσαρμοσμένη ανιχνευτή, Αρχαιολογικό ανίχνευση, την ανίχνευση PCB, οικιακή φροντίδα, αεροπορική και διαστημική βιομηχανία, βιομηχανίες φροντίδα και τρακτέρ, πετρελαϊκών γεωτρήσεων βιομηχανίες, κατασκευές και ούτω καθεξής

Χρήση:

1. Scan QR code, και να κατεβάσετε την εφαρμογή, να εγκαταστήσετε στο τηλέφωνό σας.

2. Πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης wifi κουτί. τότε έχετε ένα πράσινο Led φως.

(βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο wifi είναι πλήρως φορτισμένη, κανονικά, μπορεί να λειτουργήσει περίπου 30 λεπτά όταν είναι πλήρως φορτισμένη)

3. Επικοινωνήστε με Wi-Fi και να αρχίσουν να χρησιμοποιούν!

περισσότερες λεπτομέρειες, όταν το αγοράζετε, μπορείτε να ακολουθήσετε το

εγχειρίδιο για να το κάνουμε.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα:

1. νεότερο ενδοσκόπιο: το ενδοσκόπιο WIFI μπορεί να υποστηρίξει όλα τα Smart Android τηλέφωνα και iPhones και iPad Pro. Ως προς το Wi-Fi σύνδεση, δεν χρειάζεται να είναι σε μια τοπική σύνδεση Wi-Fi, δημιουργεί το δικό του δίκτυο Wi-Fi όταν ανάβετε. Υποστήριξη 4 συσκευών σε σύνδεση με το WiFi, την ίδια στιγμή.

2. high ψήφισμα: έρχεται με 2 megapixel CMOS φωτογραφική μηχανή, η οποία σας παρέχει σαφή στενή σειρά HD βίντεο και εικόνες στιγμιότυπου. Η δυνατότητα εγγραφής βίντεο ή snap εικόνες επιτρέποντας μπορείτε να καταγράψετε εικόνα σε μορφή JPG και βίντεο σε AVI format με 640 x 480, 1280 x 720 ψηφίσματα ρυθμιζόμενο.

3. που χαρακτηρίζει 1M/2M/3.5M/5M καλώδιο, αδιάβροχη και φωτογραφική μηχανή διαμέτρου 8mm, λειτουργεί καλά με 6 μικροσκοπικό λευκό LED που είναι ρυθμιζόμενο από ANENERΓΟ σε πλήρη φωτεινότητα για εκείνους σκοτάδι σας τοποθετεί θέλετε να εξετάσει.

4. πολλαπλών χρήσεων κάμερα: αυτή η φωτογραφική μηχανή επιθεώρησης έχει πολλές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των αυτιών, μύτη στόματος & λαιμός θεραπείας, HVAC της επιθεώρησης, σωλήνας διεξόδων, εξοπλισμός μηχανών, μηχανών, αυτοκινήτων, σκαφών, εξαρτήματα συναρμολόγησης, κατασκευή χώρων, ανεμογεννήτριες, επιθεώρηση των αεροσκαφών.

Εύκολο να ρυθμίσετε:

Κατ ' αρχάς, σάρωση κωδικού QR, στην εφαρμογή αποθήκευσης ή πληκτρολογήστε διεπαφή για να κατεβάσετε το App?

Δεύτερον, να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε 2 τρόπους: όταν χρησιμοποιώντας πεδίο, πλαίσιο φορτισμένη Wi-Fi, πρέπει να παράσχετε τα δεδομένα Andrews γραμμές

Product Pictures:

WiFi



HD
720P

8mm Lens

2.0
Megapixel

1M 2M 3.5M 5M



Support IOS & Android & Windows









IOS



Android



Used on phone

Step One:

(ios)seraach for "wifi view" in the App Store or Scan QR code,and download it.



(android)seraach for "wifi view" in the google play or Scan QR code, and download it.



Step two:

Install wifi view app,then the icon  will show on your phone.

Step three:


Trun on the power swith①,④ the red light will flash.After 10 seconds, the Green light ⑤ keeps on,It indicate that the wifi box works normally.

Step four

Turn Turn on the wifi of the PC,after 15 seconds,and find ZCF of the wifi name.Connect it,password is 12345678,thenThe Green light⑤ will flash.It indicate that the Wifi has connected successfully.Then you can use it.



Step five:

put on the software  . Connect the WIFI Endoscope Camera to ②, the Green light ⑤will flash .Then you can use it.

Used on windows:

Step one:

Scan the QR code to downdoad the software. Or you can download the software by the link : <http://www.zcfkj.com/rar/ZCF99.exe>
We Promise NO VIRUS INCLUDED!!!




Step tow:

Trun on the power swith①,④ the red light will flash.After 10 seconds, the Green light ⑤ keeps on,It indicate that the wifi box works normally.

Step three:

Turn Turn on the wifi of the PC,after 15 seconds,and find ZCF of the wifi name.Connect it,password is 12345678,thenThe Green light⑤ will flash.

Step four

put on the software  . Connect the WIFI Endoscope Camera to ②, the Green light ⑤will flash. It indicate that the Wifi has connected successfully.Then you can use it.



a sucker of gifl for you,Make it easy to use (work on Flat plane)



1 x Endoscope
1 x Wifi box
1 x Small hook
1 x Magnet
1 x Side mirror
1 x Fixed set
1 x Sucker
1 x Charging line

Product Packaging:

- 1 x ασύρματη ενδοσκόπιο
- 1 x μικρό γάντζο
- 1 x μαγνήτη
- 1 x πλευρά συνεντευξη
- 1 x σταθερό σύνολο
- 1 x εγχειρίδιο

Σημείωση: το μέγεθος ίσως ένα μικρό σφάλμα (1-2cm) λόγω μη αυτόματη μέτρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε τίποτα, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο στο διακομιστή σας.

Σημείωση 2: Το χρώμα μπορεί να είναι λίγο διαφορετική ανάλογα με την οθόνη σας.

Σημείωση 3: Αγοραστής πρέπει υπεύθυνοι για οποιοδήποτε φόρο και τελωνειακός δασμός, εάν υπάρχει

Approval Certification:



Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

