

Product Features:

Sistema de suporte:

Nota: Nossa câmera pen móvel é usado para os dispositivos Android que transportam chips Qualcomm como a CPU em smartphones e tablets. dispositivos USB Câmera conectar a um dispositivo móvel usando USB OTG (On-The-Go)

conexão. Ele só vai funcionar com dispositivos móveis que suportam o modo "host" USB (USB OTG) e Android versão 4.1.2 ou superior.

Para Android:

Para os usuários que desejam conectar no Android faça o download usando seu dispositivo Android:

App para Android: entre em contato conosco para obtê-lo

Menu: Ligar a Android

Para usuários de Mac:

Não há um software no Mac agora

Utilize a cabine de fotos para abrir uma janela de imagem

Para usuários do Windows:

Você pode instalar anexando CD. Também pode visitar a nossa página web: para fazer o download abaixo App e do menu:

SE-12U200A-2.0M é uma câmera UVC e pode ser aberto por qualquer outro aplicativo de câmera UVC

Funções e aplicações

O microscópio USB é um novo produto eletrônico. É um sistema de imagem tubular constituído por uma lente óptica, um sensor de imagem, um mecanismo de iluminação, e um circuito de controlo de transferência de imagem

ligado a um computador. Você pode exibir as imagens capturadas pela MICROSCÓPIO USB no tela de computador, armazená-los no computador, imprimi-los ou enviá-los através da Internet.

Como um microscópio USB, ele pode ser usado para ampliar selos, moedas, antiguidades, insetos, circuitos elétricos,

máquinas, tecidos, alimentos, decoração, etc e também pode ajudar pacientes com deficiência visual ampliar pequena

texto para leitura. Também pode ser utilizado como câmara de PC.

Como a forma como uma caneta pessoas gostam de chamá-lo de câmera, caneta microscópio e assim por diante.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1. DSP: alta potência Digital Image Processor Monarch. sensor CMOS de alta qualidade, 2.0M pixels: 2. Sensor
3. Resolução: 1600 x 1200
4. Interface: USB2.0.
5. Quadro: 30 frames / seg (CIF e VGA).
6. Distância Focal: 5mm - ∞
7. Ampliação: 1x - 200 x (a 5 mm em 17 "tela, 640 x 480 de resolução)
8. comprimento do cabo USB: 1,5 metros
9. : 12 mm de diâmetro e 140 milímetros de comprimento

LISTA DE EMBALAGEM

USB PEN MICROSCÓPIO * 1
Fique liga de alumínio * 1
Refletor * 1
Multi-função da tuba * 1
Orelha espéculos * 1
Large cap com foco * 1
cabo OTG * 1
CD * 1

Pequenos acessórios usar:

REFLETOR

Para utilização no dente de verificação deve ser focado em qualquer superfície que está a uma distância de 15 milímetros longe do refletor antes de ser usado para a verificação do dente. Por favor, remova a película de plástico no espelho antes de usar o refletor.



TUBE MULTIFUNCIONAL

A vantagem de usar um tubo multi-função é que ele evita que você a necessidade de ajustar constantemente o foco quando você usa a câmera caneta para visualizar as peças ou materiais de superfície plana e tem que se mover constantemente a câmera. Anexando um tubo multi-função para a câmera caneta, você pode pressionar o tubo contra a superfície dos materiais que você deseja exibir e, assim, manter sempre uma distância constante entre a lente da câmera caneta e os materiais.

Com o tubo de multi-funções, a distância entre a lente da câmara e a superfície é observado cerca de 25 mm.

Para usar o tubo multi-funções, concentrar-se nas arestas da abertura na extremidade frontal da lente. Este isDone ajustando o foco até ver um círculo gumes na tela. O tubo multi-função pode agora ser usado para inspecionar o canal auditivo, cavidade nasal, as raízes do cabelo, pele, etc.



FOCO CAPS

A vantagem de usar um boné com foco é que ele evita que você a necessidade de ajustar constantemente a

o foco quando você usa a câmera caneta para visualizar materiais de superfície plana e tem que se mover constantemente a câmera. Anexando uma tampa de focagem para a câmera caneta, você pode pressionar a tampa contra a superfície ofthe materiais que deseja visualizar e, assim, manter sempre uma distância constante entre a lente da câmera caneta e os materiais.

Com a tampa de focagem, a distância entre a lente da câmara e a superfície observada é de 20mm.



DICA EAR

Para utilizar a ponta da orelha, concentrar-se nas arestas da abertura na extremidade frontal da lente. Isto é feito através

ajustar o foco até ver um círculo afiada na tela. A ponta da orelha pode agora ser usado para inspecionar o canal auditivo, cavidade nasal, as raízes do cabelo, pele, etc.




suporte de liga de alumínio

Um suporte de liga de alumínio veio com o microscópio caneta e para a fixação do cam caneta enquanto você não usá-lo ou utilizar a cam caneta como um microscópio.





More models and specification to choose:

Tube	Picture	Model No.	Pixel	Resolution	Diameter	Length	Zoom	Feature	Assessory
12mm		SE-12U200-2.0M	2.0M	1600 X 1200	12mm	140mm	1X-200X	USB type	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x pen Microscope • 1 x Reflector • 1 x focusing cap • 1x Ear specula • 1 x tube • 1 x CD (including the manual and dpc) • 1 x Stand
		SE-12U200A-2.0M						USB type & Mobile type (Android system)	
		SE-12AV200-0.3M	0.3M	640 x 480	12mm	140mm	1X-200X	AV type	
8mm		SE-8U300-2.0MW (With adjustable Working Station Stand)	2.0M	1600 X 1200	8mm	170mm	1X-300X	USB type	<ul style="list-style-type: none"> *1 x 8mm Microscope *1 x Reflector tube *2 x Ear Specular *2 x nose Specular *1x waterproof metal tube (OD:9.5mm) *1 x CD (including manual and dpc) *1 x Stand
		SE-8U300-2.0MR (With Universal Rotation adjustable stand)							
		SE-8AV300-0.3MW (With adjustable Working Station Stand)	0.3M	640 x 480	8mm	170mm	1X-300X	AV type	
		SE-8AV300-0.3MR (With Universal Rotation adjustable stand)							

Product Packaging:

GW / G.W .: 27 KGS

NW / N.W .: 26 KGS

fora o tamanho da caixa / MEAS .: 55x40x40 CM

LISTA DE EMBALAGEM :

PEN USB microscópio	1
Stand de liga de alumínio	1
Refletor	1
tubo de multi-funções	1
large cap	1

especlar Ear	1
CD de software (software e manual do usuário incluído)	1

Approval Certification:



Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

