



PIPELINE INSPECTION



CAR INSPECTION



AIR CONDITIONER INSPECTION



SEWER DETECT

### Product Features:

Modelo: wifi endoscopio

Diámetro de la lente: 8.0 MM

Resolución 640 \* 480, 1280 \* 720

Cable longitud: 3,5 m

Tamaño del sensor: 1 / 5 pulgadas

Velocidad de fotogramas: 30fps

Ver ángulo: 70 degree Focal distancia: 4-10CM.

Nivel impermeable: IP67

Luz de exposición: automático

Temperatura de funcionamiento: 0 grados a 70 grados

Fuente de alimentación: construido en batería

Soporte informático: ios Android Windows

Formato de Foto: MJPEG

Formato de vídeo AVI

Aplicación: Ideal para sistema de cámara intraoral, cámara subacuática, Micro cámaras, detector de vehículos de motor, detector de tubería de alcantarillado, búsqueda y rescate, penal a prueba de agua y detectar detector personalizado, arqueológico, la detección de PCB, cuidados en el hogar, industria aeronáutica y espacial, industrias de cuidado y tractores, petróleo perforación industrias, construcciones y así sucesivamente

### Uso:

1 código QR Scain y descargar la aplicación, instale en su teléfono.

2. Oprima el interruptor de wifi box. cuando tienen una luz Led verde.

(por favor, asegúrese de que la casilla de wifi está completamente cargada, normalmente, puede trabajar alrededor de 30 minutos cuando está completamente cargada)

¡3 en contacto con Wi-Fi y empezar a usar!

más detalles, cuando lo compras, puedes seguir el manual para hacerlo.

## **Característica:**

1. el nuevo endoscopio: el endoscopio de WIFI puede soportar todos los teléfonos inteligentes Android y iPhones y iPad Pro. En cuanto a conexión WiFi, no necesita estar en una red local WiFi, crea su propia red WiFi cuando lo enciende. Apoyar 4 dispositivos en conectar al WiFi al mismo tiempo.
  - Resolución 2: viene con cámara CMOS de 2 megapixels, que proporcionará clara cerca HD video e imagen instantánea. La capacidad de grabar video o complemento de imágenes fijas que permite capturar imágenes en formato JPG y video en AVI formato 640 x 480, 1280 x 720 resolución ajustable dos.
  - 3 con 1M/2M/3.5M/5M cable, impermeable y cámara de 8mm de diámetro, funciona bien con 6 blanco pequeño LED que es ajustables de OFF a brillo completo para esos oscuros lugares que desee ver en.
  - 4 cámara multipropósito: esta cámara de inspección tiene muchos usos incluyendo oído, nariz oral y tratamiento garganta, control de HVAC, pipa del respiradero, equipo de la máquina, motor, automóvil, barco, montaje de piezas, inspección de construcción sitios, turbinas, aviones.
- Fácil de configurar:
- En primer lugar, buscar código de QR, en aplicación almacenar o abrir interfaz para descargar App;
- En segundo lugar, utilizar el dispositivo en 2 formas: cuando usando el alcance, wifi cargada la caja sí mismo, necesidad de suministrar los datos líneas de Andrews

**Product Pictures:**



**HD**  
720P

**8mm Lens**

**2.0**  
Megapixel

**1M 2M 3.5M 5M**



# Support IOS & Android & Windows









IOS



Android



→ Waterproof





## Used on phone

### Step One:

(ios)seraach for "wifi view" in the App Store or Scan QR code,and download it.



(android)seraach for "wifi view" in the google play or Scan QR code, and download it.



### Step two:

Install wifi view app,then the icon  will show on your phone.

### Step three:


Trun on the power swith①,④ the red light will flash.After 10 seconds, the Green light ⑤ keeps on,It indicate that the wifi box works normally.

### Step four

Turn Turn on the wifi of the PC,after 15 seconds,and find ZCF of the wifi name.Connect it,password is 12345678,thenThe Green light⑤ will flash.It indicate that the Wifi has connected successfully.Then you can use it.



### Step five:

put on the software  . Connect the WIFI Endoscope Camera to ②, the Green light ⑤will flash .Then you can use it.

## Used on windows:

### Step one:

Scan the QR code to downdoad the software.  
Or you can download the software by the link :  
<http://www.zcfkj.com/rar/ZCF99.exe>  
We Promise NO VIRUS INCLUDED!!!




### Step tow:

Trun on the power swith①,④ the red light will flash.After 10 seconds, the Green light ⑤ keeps on,It indicate that the wifi box works normally.

### Step three:

Turn Turn on the wifi of the PC,after 15 seconds,and find ZCF of the wifi name.Connect it,password is 12345678,thenThe Green light⑤ will flash.

### Step four

put on the software  . Connect the WIFI Endoscope Camera to ②, the Green light ⑤will flash. It indicate that the Wifi has connected successfully.Then you can use it.



a sucker of gifl for you,Make it easy to use (work on Flat plane)



1 x Endoscope  
1 x Wifi box  
1 x Small hook  
1 x Magnet  
1 x Side mirror  
1 x Fixed set  
1 x Sucker  
1 x Charging line

## Product Packaging:

- 1 x inalámbrico endoscopio
- 1 x gancho pequeño
- 1 x imán
- 1 x lado Audition
- 1 x conjunto fijo
- 1 x Manual

Nota: el tamaño tal vez un error pequeño (1-2cm) debido a la medición manual.

Nota 1: Por favor, envíenos un correo si tienes algo, hacemos nuestro mejor servidor de usted.

Nota 2: El color puede ser un poco diferente dependiendo de su monitor.

Nota 3: El comprador debe responsable de cualquier impuesto y derechos de aduana si hay

## Approval Certification:





## Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

