



PIPELINE INSPECTION



CAR INSPECTION



AIR CONDITIONER INSPECTION



SEWER DETECT

Product Features:

No di modello: endoscopio wifi

Lente diametro: 8.0 MM

Risoluzione 640 * 480, 1280 * 720

Cavo lunghezza: 3,5 m

Dimensione sensore: 1 / 5 pollici

Frame Rate: 30fps

Angolo: 70 degree Focal distanza di vista: 4-10CM.

Livello impermeabile: IP67

Luce di esposizione: automatico

Temperatura di funzionamento: 0 gradi a 70 gradi

Alimentazione: costruito in batteria

Supporto computer: ios Android Windows

Foto formato: MJPEG

Formato video AVI

Applicazione: Ideale per il sistema di telecamera intraorale, macchina fotografica subacquea, impermeabile microcamere, rilevatore di veicoli a motore, rivelatore della pipeline di fogna, ricerca e soccorso, criminale e rilevare rilevatore personalizzato, archeologici, rilevamento di PCB, assistenza domiciliare, aerospaziale, industrie cura e trattori, petrolio, industrie, costruzioni di perforazione e così via

Uso:

1. Scain QR code e scaricare l'applicazione, installare sul telefono.

2. Premere l'interruttore di alimentazione del box wifi. Quando hanno una luce a Led verde.

(assicurarsi che la casella di wifi è completamente carica, normalmente, può funzionare circa 30 minuti quando completamente carica)

3. contatto wifi e iniziare a utilizzare!

più dettagli, quando si compra, è possibile seguire il manuale per farlo.

Caratteristica:

1. newest endoscopio: The WIFI endoscopio può supportare tutti i telefoni Smart Android e iPhone e iPad Pro. Per quanto riguarda la connessione WiFi, non è necessario essere su una connessione Wi-Fi locale, crea la propria rete WiFi quando lo accendi. Supporta 4 dispositivi al massimo per la connessione WiFi allo stesso tempo.

2. alta risoluzione: è dotato di fotocamera 2 megapixel CMOS, che forniscono chiare ravvicinata HD video e immagine istantanea. La capacità di registrare video o immagini fisse che permette di catturare immagini in formato JPG e video in formato AVI formato con 640 x 480, 1280 x 720 di snap due risoluzioni regolabile.

3. featuring 1M/2M/3.5M/5M cavo, impermeabile e 8mm Diametro fotocamera, funziona bene con 6 bianchi piccoli LED che sono regolabili da OFF a luminosità completa per quelli scuri luoghi si vuole prendere in considerazione.

4. multiuso fotocamera: questa fotocamera ispezione ha molte applicazioni compreso orecchio, orale di naso & gola trattamento, ispezione di HVAC, tubo di sfiato, apparecchiatura della macchina, motore, automobilistico, barca, assemblaggio di parti, ispezione di costruzione siti, turbine eoliche, aerei.

Facile da configurare:

In primo luogo, ricerca scansione QR code, in App memorizzare o accedere all'interfaccia per scaricare App;

In secondo luogo, utilizzare il dispositivo in 2 modi: quando utilizzando l'ambito, box wifi carica stessa, hanno bisogno di fornire i dati linee Andrews

Product Pictures:

WiFi



HD
720P

8mm Lens

2.0
Megapixel

1M 2M 3.5M 5M



Support IOS & Android & Windows









IOS



Android



→ Waterproof



Used on phone

Step One:

(ios)seraach for "wifi view" in the App Store or Scan QR code,and download it.



(android)seraach for "wifi view" in the google play or Scan QR code, and download it.



Step two:

Install wifi view app,then the icon  will show on your phone.

Step three:


Trun on the power swith①,④ the red light will flash.After 10 seconds, the Green light ⑤ keeps on,It indicate that the wifi box works normally.

Step four

Turn Turn on the wifi of the PC,after 15 seconds,and find ZCF of the wifi name.Connect it,password is 12345678,thenThe Green light⑤ will flash.It indicate that the Wifi has connected successfully.Then you can use it.



Step five:

put on the software  . Connect the WIFI Endoscope Camera to ②, the Green light ⑤will flash .Then you can use it.

Used on windows:

Step one:

Scan the QR code to downdoad the software. Or you can download the software by the link : <http://www.zcfkj.com/rar/ZCF99.exe>
We Promise NO VIRUS INCLUDED!!!




Step tow:

Trun on the power swith①,④ the red light will flash.After 10 seconds, the Green light ⑤ keeps on,It indicate that the wifi box works normally.

Step three:

Turn Turn on the wifi of the PC,after 15 seconds,and find ZCF of the wifi name.Connect it,password is 12345678,thenThe Green light⑤ will flash.

Step four

put on the software  . Connect the WIFI Endoscope Camera to ②, the Green light ⑤will flash. It indicate that the Wifi has connected successfully.Then you can use it.



a sucker of gifl for you,Make it easy to use (work on Flat plane)



1 x Endoscope
1 x Wifi box
1 x Small hook
1 x Magnet
1 x Side mirror
1 x Fixed set
1 x Sucker
1 x Charging line

Product Packaging:

- 1 x endoscopio Wireless
- 1 x piccolo gancio
- 1 x magnete
- 1 x lato Audition
- 1 x Set fisso
- 1 x manuale

Nota: la dimensione forse un piccolo errore (1-2cm) causa di misura manuale.

Nota 1: Si prega di contattarci via email se avete qualcosa, faremo del nostro meglio per server si.

Nota 2: Il colore può essere un po' diverso a seconda del monitor.

Nota 3: Il compratore dovrebbe responsabile per eventuali tasse e dazi doganali, se c'è

Approval Certification:



Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

