

Product Features:

Ondersteuningssysteem:

Let op: Onze mobiele pen camera wordt gebruikt voor de Android-apparaten die het dragen van Qualcomm-chips als de CPU in smartphones en tablets. USB-camera-apparaten aan te sluiten op het mobiele apparaat via USB OTG (On-The-Go)

verbinding. Het zal alleen werken met mobiele apparaten ondersteunen USB "host" mode (USB OTG) en Android-versie 4.1.2 en hoger.

Voor Android:

Voor gebruikers die willen aansluiten op Android downloadt u met behulp van uw Android-apparaat:

App voor Android: contact met ons op om het te krijgen

Menu: Aansluiten op Android

Voor Mac-gebruikers:

Er is geen software op de Mac nu

Maak gebruik van de Photo Booth om een beeld te openen

Voor Windows-gebruikers:

U kunt installeren bevestigen CD. Ook kunt u terecht op onze website: om te downloaden onder de App en menu:

SE-12U200A-2.0M een UVC camera en kan worden geopend door een andere applicatie van UVC camera

FUNCTIES EN TOEPASSINGEN

De USB microscoop is een nieuw elektronisch product. Het is een buisvormig afbeeldingsstelsel bestaande uit een

optische lens, een beeldsensor, een verlichting mechanisme en een beeldoverdracht regelcircuit aangesloten op een computer. U kunt de beelden die door de USB microscoop op de weer te geven computerscherm, opslaan op de computer, afdrukken, of stuur ze via het internet.

Als een USB microscoop, kan het worden gebruikt voor het vergroten postzegels, munten, antiek, insecten, elektrische circuits, machines, stoffen, voedsel, decoraties, enz. en kan ook helpen visueel gehandicapte patiënten vergroten kleine tekst lezen. Ook kan worden gebruikt als PC-camera.

Als de vorm zoals een pen mensen willen noemen pen camera, pen microscoop en ga zo maar door.

TECHNISCHE GEGEVENS

1. DSP: Hoog vermogen Digital Image Processor Monarch.
2. Sensor: hoge kwaliteit CMOS sensor, 2.0M pixels
3. Resolutie: 1600 x 1200
4. Interface: USB2.0.
5. Frame rate: 30 frames / sec (CIF en VGA).
6. Brandpuntsafstand: 5mm - ∞
7. Vergroting: 1x - 200 x (bij 5 mm op 17 "scherm met 640 x 480 resolutie)
8. USB-kabel lengte: 1,5 meter
- 9 .: 12 mm in diameter en 140 mm lengte

PAKLIJST

USB PEN MICROSCOOP * 1
Aluminium Alloy Stand * 1
Reflector * 1
Multifunctionele buis * 1
Oorspecula * 1
Grote nadruk cap * 1
OTG-kabel * 1
CD * 1

Kleine accessoires te gebruiken:

REFLECTOR

Voor gebruik op de tand controle moet worden gericht op een oppervlak dat op een afstand van 15 mm lang voordat de reflector worden gebruikt om tand controleren. Gelieve trek het plastic folie op de spiegel voordat u gebruik maken van de reflector.



MULTIFUNCTIONELE TUBE

Het voordeel van het gebruik van een multifunctionele buis is dat het bespaart u van de noodzaak om voortdurend de scherpstelling wanneer u de pen camera gebruiken om onderdelen of vlakke ondergrond materialen bekijken en moet constant bewegen van de camera. Door het aanbrengen van een multifunctionele buis naar de pen camera, kunt u op de buis tegen het oppervlak van de materialen die u wilt bekijken en dus altijd een constante afstand tussen de lens van de pen camera en de materialen.

Met de multifunctionele buis, de afstand tussen de lens van de camera en het waargenomen oppervlak ongeveer 25 mm.

De multifunctionele buisgebruik, gericht op de randen van de opening aan de voorzijde van de lens. Dit is gedaan door het aanpassen van de scherpstelling totdat u een scherpe scherpkantig cirkel op het scherm. De multifunctionele buis kan nu worden gebruikt om de gehoorgang, neusholte, haarwortels, huid, enz inspecteren



SCHERPSTELLING CAPS

Het voordeel van een focuserende cap is dat het bespaart u van de noodzaak om voortdurend passen de scherpstellen wanneer u de pen camera gebruiken om vlakke ondergrond materialen bekijken en moet constant bewegen van de camera. Door een focus dop om de pen camera, kunt u op de dop tegen het oppervlak van materialen die u wilt bekijken en dus altijd een constante afstand tussen de lens van de pen camera en de materialen.

Met de nadruk cap, de afstand tussen de lens van de camera en het waargenomen oppervlak is 20mm.



EAR TIP

Het oordopje gebruiken, zich op de randen van de opening aan de voorzijde van de lens. Dit gebeurt door het aanpassen van de scherpstelling totdat u een scherpe cirkel op het scherm te zien. Het oordopje kan nu gebruikt worden om de gehoorgang, neusholte, haarwortels, huid, enz inspecteren



lichtmetalen statief Aluminium

Een Aluminium Stand is gekomen met de pen microscoop en voor de vaststelling van de pen nok terwijl je het niet gebruiken of de pen cam als een microscoop.



Product Pictures:



More models and specification to choose:

Tube	Picture	Model No.	Pixel	Resolution	Diameter	Length	Zoom	Feature	Assessory
12mm		SE-12U200-2.0M	2.0M	1600 X 1200	12mm	140mm	1X-200X	USB type	• 1 x pen Microscope • 1 x Reflector • 1 x focusing cap • 1x Ear specula • 1 x tube • 1 x CD (including the manual and dpc) • 1 x Stand
		SE-12U200A-2.0M						USB type& Mobile type (Android system)	
		SE-12AV200-0.3M	0.3M	640 x 480	12mm	140mm	1X-200X	AV type	
8mm		SE-8U300-2.0MW (With adjustable Working Station Stand)	2.0M	1600 X 1200	8mm	170mm	1X-300X	USB type	*1 x 8mm Microscope *1 x Reflector tube *2 x Ear Specular *2 x nose Specular *1x waterproof metal tube (OD:9.5mm) *1 x CD (including manual and dpc) *1 x Stand
		SE-8U300-2.0MR (With Universal Rotation adjustable stand)							
		SE-8AV300-0.3MW (With adjustable Working Station Stand)	0.3M	640 x 480	8mm	170mm	1X-300X	AV type	
		SE-8AV300-0.3MR (With Universal Rotation adjustable stand)							

Product Packaging:

GW / G.W .: 27 KGS

NW / N.W .: 26 KGS

buiten de maat van de doos / MEAS .: 55x40x40 CM

PAKLIJST :

USB PEN MICROSCOOP	1
Aluminium Alloy Stand	1
Reflector	1
Multifunctionele buis	1
large cap	1

ear spiegelende	1
Software CD (software en handleiding inbegrepen)	1

Approval Certification:



Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

Order program

Selectech

