



PIPELINE INSPECTION



CAR INSPECTION



AIR CONDITIONER INSPECTION



SEWER DETECT

Product Features:

Model No: wifi endoscoop

Objectief Diameter: 8,0 MM

Resolutie 640 * 480, 1280 * 720

Kabel lengte: 3.5 m

Sensor grootte: 1 / 5 inch

Framesnelheid: 30fps

Bekijken van de invalshoek: 70 degree Focal afstand: 4-10CM.

Niveau: IP67 waterdicht

Licht van de blootstelling: automatische

Bedrijfstemperatuur: 0 mate 70 graden

Voeding: gebouwd in batterij

Computer: ios, Android Windows ondersteuning

Foto formaat: MJPEG

Videoformaat AVI

Toepassing: Ideaal voor intraoral camerasysteem, onderwater camera, waterdicht Micro-camera's, motorvoertuig detector-, riool pijpleiding detector-, zoek- en reddingsacties, criminele en aangepaste detector, archeologische sporen, de PCB detectie, thuiszorg, luchtvaart-en ruimtevaartindustrie, zorg en trekkers industrieën, aardolie-industrie, constructies en zo verder te boren

Gebruik:

1. Scain QR-code, en download de app, installeren op uw telefoon.
 2. Druk op de schakelaar van wifi box. Wanneer hebben een groen Led-licht. (zorg ervoor dat het vak wifi volledig is opgeladen, normaal gesproken het ongeveer 30 minuten kan werken bij volledig opgeladen batterij)
 3. contact met wifi en beginnen te gebruiken!
- meer details, wanneer u deze koopt, kunt u de handleiding om het te doen volgen.

Te gedenken gebeurtenis:

1. nieuwste endoscoop: The WIFI endoscoop kan ondersteunen alle Smart Android-telefoons en iPhones en iPad Pro. Over WiFi-verbinding, u hoeft niet te worden op een lokale WiFi-verbinding, het creëert zijn eigen WiFi-netwerk als u het inschakelt. Ondersteuning voor 4 apparaten tegelijkertijd hooguit verbinden met WiFi.
2. hoge resolutie: wordt geleverd met 2 megapixels CMOS-camera, waarmee u duidelijk dichtbij HD video en momentopname beeld. Het vermogen van record video of stilstaande beelden zodat u vangen afbeelding in JPG-formaat en video in AVI-met 640 x 480, 1280 x 720 formaat module twee instelbare resoluties.
3. featuring 1M/2M/3.5M/5M kabel, waterdichte en 8mm diameter camera, het werkt goed met 6 kleine witte LED's die verstelbaar van OFF naar volledige helderheid zijn voor die donker u plaatsen willen onderzoeken.
4. multipurpose Camera: deze inspectie camera kent vele toepassingen, met inbegrip van oor, neus oral & keel behandeling, HVAC inspectie, vent pijp, computer apparatuur, motor, auto, boot, de assemblage van onderdelen, bouw sites, windturbines, vliegtuigen inspectie.

Eenvoudig te installeren:

Eerst Zoek scan QR-code, in App slaan of voer interface om te downloaden App; Ten tweede, het apparaat gebruikt in 2 manieren: wanneer met scope, geladen wifi box zelf, moeten de gegevens Andrews lijnen

Product Pictures:

WiFi



HD
720P

8mm Lens

2.0
Megapixel

1M 2M 3.5M 5M



Support IOS & Android & Windows









IOS



Android



→ Waterproof



Used on phone

Step One:

(ios)seraach for "wifi view" in the App Store or Scan QR code,and download it.



(android)seraach for "wifi view" in the google play or Scan QR code, and download it.



Step two:

Install wifi view app,then the icon  will show on your phone.

Step three:


Trun on the power swith①,④ the red light will flash.After 10 seconds, the Green light ⑤ keeps on,It indicate that the wifi box works normally.

Step four

Turn Turn on the wifi of the PC,after 15 seconds,and find ZCF of the wifi name.Connect it,password is 12345678,thenThe Green light⑤ will flash.It indicate that the Wifi has connected successfully.Then you can use it.



Step five:

put on the software  . Connect the WIFI Endoscope Camera to ②, the Green light ⑤will flash .Then you can use it.

Used on windows:

Step one:

Scan the QR code to downdoad the software. Or you can download the software by the link : <http://www.zcfkj.com/rar/ZCF99.exe>
We Promise NO VIRUS INCLUDED!!!




Step tow:

Trun on the power swith①,④ the red light will flash.After 10 seconds, the Green light ⑤ keeps on,It indicate that the wifi box works normally.

Step three:

Turn Turn on the wifi of the PC,after 15 seconds,and find ZCF of the wifi name.Connect it,password is 12345678,thenThe Green light⑤ will flash.

Step four

put on the software  . Connect the WIFI Endoscope Camera to ②, the Green light ⑤will flash. It indicate that the Wifi has connected successfully.Then you can use it.



a sucker of gifl for you,Make it easy to use (work on Flat plane)



1 x Endoscope
1 x Wifi box
1 x Small hook
1 x Magnet
1 x Side mirror
1 x Fixed set
1 x Sucker
1 x Charging line

Product Packaging:

- 1 x draadloze endoscoop
- 1 x kleine haak
- 1 x magneet
- 1 x zijde auditie
- 1 x vaste Set
- 1 x handleiding

Opmerking: de grootte misschien een kleine fout (1-2cm) als gevolg van handmatige meting.

Noot 1: Stuur een email naar ons als je iets hebt, zullen wij ons best doen naar server u.

Noot 2: De kleur kan worden een beetje anders, afhankelijk van uw monitor.

Noot 3: koper moet verantwoordelijk voor eventuele belasting en aangepaste plicht als er

Approval Certification:



Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

