

## 7-дюймовый большой цветной экран с большим основанием ЖК-дисплей 12MP 1-1200X с непрерывным увеличением лупа видео цифровой микроскоп



### Product Features:

1. Это цифровой микроскоп с непрерывным зумом, имеющий широкий спектр возможностей просмотра по сравнению с другими микроскопами, в диапазоне от 1 до 1200-кратного увеличения и всегда находящий подходящее для вас число.
- 2, угол регулируемый может решить проблему высокого отражения светодиодов.
- 3, микроскоп имеет большую дальность, чем другие, потому что у него есть определенное пространство для работы. Под микроскопом очень удобно использовать

пинцет, электрический паяльник и другие.

4, HD 12 мегапикселя, экран дисплея: 7-дюймовый HD ЖК-дисплей, 1-1200 \* система непрерывного усиления.

5, Шестнадцать языковых систем: английский, испанский, русский, корейский, японский, тайский, иврит, Португалия, немецкий, французский, Италия, Турция, чешский, Польша, традиционный китайский, упрощенный китайский.

### Характеристики:

Тип: тип блока питания, тип встроенной литиевой батареи (опция)
Пиксель: HD 12 мегапиксель
Экран дисплея: 7-дюймовый HD ЖК-дисплей
Увеличение: 1-1200 * система непрерывного усиления.
Расстояние между объектом: от 10 мм до бесконечности (разные расстояния соответствуют разным кратным)
Шестнадцать языковых систем: английский, испанский, русский, корейский, японский, тайский, иврит, Португалия, немецкий, французский, Италия, Турция, чешский, Польша, традиционный китайский, упрощенный китайский.
Ячейка (встроенная): 1 * 3,7 В 3000 мАч Литиевая батарея
Размер упаковки: 205 * 160 * 80 мм / 8,1 * 6,3 * 3,1 дюйма
Вес упаковки: 1200 г / 2,6 фунта

### Преимущество:

1. Вертикальные микроскопы имеют важный недостаток, поскольку они используются во многих приложениях, таких как пайка на печатных платах, обозначение модели некоторых крошечных микросхем и металлы, и из-за отражения легко пропустить детали объектов. Наш продукт специально решает эту проблему. Это цифровой микроскоп с регулируемой углом, который решает проблему высокого отражения. Это подходящий опыт в индустрии обслуживания электроники, и это важно отметить. Эта машина имеет большую дальность, чем другие, потому что у нее есть определенное пространство для работы. Под микроскопом очень удобно использовать пинцет, электрический паяльник и другие.

2: Большинство других микроскопов имеют увеличение двух зубчатых колес, слишком большое или слишком маленькое. Всегда будет визуальное сожаление. Это цифровой микроскоп с непрерывным увеличением и увеличением, имеющий широкий спектр возможностей просмотра по сравнению с другими микроскопами, в диапазоне от 1 до 1200-кратного увеличения и всегда находящий подходящее для вас число.

### Настройка кнопки:

Питание: нажмите 2 секунды, чтобы включить / выключить

### Клавиша M: настройка функции

Заставка: Выкл. \* 30 сек / 1 мин / 2 мин (опционально)

Автоматическое отключение: выключено \* 3 минуты / 5 минут / 10 минут

Гц Источник света: 50 Гц / 60 Гц

Варианты языка: 16 языков

Корректировка даты: год, месяц, день | час, минута, секунда

Формат: ДА / НЕТ

По умолчанию: ДА / НЕТ

### В режиме видео:

Разрешение: 1080FHD, 720P, VGA

Циркуляционная камера: Выкл. / 3 минуты / 5 минут / 10 минут. Когда карта флэш-памяти заполнена, основные видеоданные будут удалены, и видео будет сохранено.

Высокий динамический диапазон HDR: вкл / выкл (при включении функция записи видео включается автоматически, если какой-либо объект перемещается под объективом без ручного управления.)

Компенсация экспозиции: 7 баллов за вариант

Метка даты: на экране можно выбрать отображение / закрытие даты и времени.

### **В режиме фото:**

Задержка фотографии: одиночная. 2 секунды 5 секунд. 10 секунд.

Фото пикселей: 1,3 М \* 2 М \* 5 М \* 8 М \* 10 М \* 12 М

Непрерывная съемка: 3 последовательных выстрела

Качество фото: качество / стандарт / сжатие

Резкость: Сильный / Стандартный / Мягкий

ISO: автоматический \* 100 \* 200 \* 400

Компенсация экспозиции: 7 баллов за вариант

Помощь при фотосъемке: шок против рук

Метка даты: вкл / выкл

Смотреть: вверх / вниз удалить защиту

### **Клавиша D: Клавиши режима:**

Переключатель: режим камеры, режим камеры, режим воспроизведения:

Вверх, вниз, ОК (Фото / Видео, Открыть)

1: Интерфейс питания постоянного тока (Micro USB).

2: гнездо для флеш-карты, поддержка 1-128 Гб. Class10 + скорость

3: регулятор яркости света.

4: ключ REST, восстановление системы. (Если машина не работает, нажмите клавишу в этом отверстии острым предметом, похожим на иглу, чтобы перезапустить машину)

5: Выделите 8 светодиодных ламп с непрерывным сроком службы до 100 000 часов.

### **Специальная интеллектуальная угловая регулируемая опора из алюминиевого сплава:**

Ближайшее расстояние между объективом машины и объектом составляет около 10 мм, когда увеличение является максимальным. Наоборот, чем дальше объектив от объекта, тем меньше увеличение.

Короткое расстояние с большим увеличением, большое расстояние с небольшим увеличением.

### **Примечания:**

Пожалуйста, позвольте 1-30 мм погрешность из-за ручного измерения.

Из-за разницы между различными мониторами изображение может не отражать реальный цвет элемента.

**Product Pictures:**







7inch



4.3inch







### **Список пакетов:**

- 1 \* G1200 ЖК-микроскоп
- 1 \* Английский Руководство
- 1 \* Угол и регулируемый по высоте подставка из алюминиевого сплава
- 1 \* Блок питания

**Approval Certification:**



**Union Safety Certification Service**  
**EC Declaration of Conformity**

No. 20-120204

The following products have been tested by us with the listed standards and found to comply with the European Community Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC and 2006/42/EC.

Assessment of compliance of the product with the requirements was based on the following elements:

**EN60335-1:2012**  
**EN62233:2008**

**Applicant** : Seletech Electronics Co., Ltd  
**Address** : No. 55, Renhe Road, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, China  
**Product** : Humidity & Temp Sensor  
**Model No.** : AM2301AM2302AM2303AM2304AM2305AM2306AM2307  
**Input Ratings** : 3.3 & 5V  
**Ref. Test Report** : 1802483 001




The statement is based on a single declaration of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the term 'type'. The manufacturer should ensure that all products in same production are in conformity with the product sample declared on the report. The applicant should send the whole technical report in Chinese or the equivalent of the report.

This CE mark should not be used under the responsibility of the manufacturer after completion of an EU declaration of conformity and compliance with all relevant CE directives.

Union Safety Certification Service  
Address: 4002, Haiyuan Building, No. 151, Huangpu Street, Guangzhou, P.R.C.  
Web: www.uscc.com.cn

**Union Safety Certification Service**  
**Declaration of Compliance**

No. 18-02-120204

**Applicant** : Seletech Electronics Co., Ltd  
**Address** : No. 55, Renhe Road, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, China  
**Product** : Humidity & Temp Sensor  
**Model No.** : AM2301AM2302AM2303AM2304AM2305AM2306AM2307  
**Input Ratings** : 3.3 & 5V  
**Ref. Test Report** : 1802483 001

This is to certify that, on the basis of the tests undertaken as report no.: 1802483 001, the submitted sample of the above item complies with:  
**2011/65/EU**  
**2002/95/EC**

**RoHS**

Signed and on behalf of  
Union Safety Certification Service



Union Safety Certification Service  
Address: 4002, Haiyuan Building, No. 151, Huangpu Street, Guangzhou, P.R.C.

  
**QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**  
**CERTIFICATE**

Certificate No.: 001100214892803382

We hereby certify that  
**Zhejiang New-epoch Communication Facility Co., Ltd**  
**Seletech Electronics Co., Ltd**  
New Yong Industry Zone, Xiaogang, Zhejiang, China

In respect of its  
**Quality Management System**  
has been awarded this certification by comparison with the standard  
**ISO9001:2008**  
**GB/T 19001-2008**  
The Quality Management System Applied in the following areas:  
Manufacture and Service of the above-mentioned products

Exclusive Design and Development Requirement  
Standard version: Jun. 11, 2004 Valid from: Aug. 08, 2010 Valid until: Aug. 08, 2015






**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**  
Address: 110000, Zhongshan Road, Fuzhou, Fujian, P.R.C.  
Web: www.cqc.com.cn

## Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

